

Anleitung zum Abbrennen der Kerzen

ALLGEMEINE REGELN:

- Vor dem Anzünden der Kerze die Verpackung entfernen und entsorgen.
- Behalten Sie die brennende Kerze ständig in Sichtweite und lassen Sie sie nie unbeaufsichtigt.
- Halten Sie die brennende Kerze von leicht entflammbarem Material fern und bewahren Sie sie außer Reichweite von Kindern auf.
- Der Docht sollte nie länger als 1/2 cm sein.
- Falls Rauch auftreten sollte, löschen Sie die Flamme, kürzen Sie den Docht auf 1/2 cm, entfernen Sie die Dochtreste und zünden Sie die Kerze erneut an.
- Zünden Sie die Kerze nur in oder auf den dafür vorgesehenen Gegenständen an und achten Sie darauf, dass Sie auf hitze- und feuerresistenten Oberflächen steht.
- Verwenden Sie die Kerze nicht auf oder in der Nähe von anderen Hitzequellen und niemals direkt auf Möbeln.
- Halten Sie die Wachsoberfläche von Dochtkrümeln, Streichholzresten oder anderem brennbarem Material sauber.
- Löschen Sie die Kerze vorsichtig, da das Wachs spritzen kann. Es wird empfohlen, den Docht auszudrücken oder die Kerze auszupusten.

JAR & TUMBLER KERZEN:

- Die Glasbehälter sind zerbrechlich, deshalb mit Vorsicht behandeln. Vermeiden Sie Glas – an – Glas Kontakt, wenn Sie den Deckel abnehmen und benutzen Sie keine Kerzen im Glas, wenn dieses zerbrochen, angesprochen oder zerkratzt sind.
- Stellen Sie den Gebrauch ein, wenn nur noch 1,5 cm des Waxes übrig sind, weil das Glas sonst zerbrechen kann. Befüllen Sie die Gläser nicht noch einmal mit Wachs.
- Achten Sie darauf, dass die Flamme nicht mit dem Glas in Berührung kommt, weil dieses sonst heiß

wird. Behandeln Sie das Glas umsichtig.

- Minimieren Sie das Wachs, welches an den Seiten des Glases übrig bleibt, indem Sie darauf achten, dass beim Abbrennen das flüssige Wachs den Glasrand erreicht (dies kann bis zu 3 Stunden dauern). Bei manchem Wachs ist es normal, dass ein Rest übrig bleibt aber die Menge variiert je nach Farbe, Duft und Umgebung der Kerze.
- Löschen Sie die Kerze sorgfältig bevor Sie den Deckel wieder schließen.

DUFTTEELICHTE:

- Zünden Sie die Teelichte nicht in einem ungeschlossenen Raum an, wie z.B. in einer Aromaduftlampe. Nutzen Sie für diesen Zweck die Tarts (und Duftlampen mit unbedufteten Teelichten). Stellen Sie bitte sicher, dass die Flamme gut belüftet ist.
- Wenn der Docht raucht oder Kohlerückstände bildet, löschen Sie die Flamme und entfernen Sie die Kohlerückstände bevor Sie die Kerze neu entzünden.

VOTIVKERZEN:

- Die Votivkerzen sind zur vollständigen Verflüssigung bestimmt, brennen Sie diese deshalb nur in den dafür vorgesehenen Votivhaltern und niemals freistehend ab.

TARTS:

- Legen Sie den Tart in die dafür vorgesehene Schale der Duftlampe und zünden Sie darunter ein unbeduftetes Teelicht an (wir empfehlen neutrale Yankee Candle® Teelichter, da diese mit einer gleichbleibend kleinen, kontrollierten Flamme brennen).
- Um den Duft zu wechseln, löschen Sie die Flamme und benutzen Sie einen Handschuh um das flüssige Wachs aus der Duftlampe in einen wärmeempfindlichen Abfallkorb zu gießen. Oder Sie lassen das Wachs in der Duftlampe erkalten, stellen Sie dann in den Kühlschrank / Gefrierschrank und entfernen es danach einfach mit der Hand.

SÄUBERN DES KERZENGLASES:

Sollte die Öffnung des Glases sich Schwarz färben, löschen Sie zuerst die Flamme, lassen Sie die Kerze abkühlen und wischen Sie den Rand vorsichtig mit einem Küchenpapier ab. Sie können dies verhindern, wenn Sie den Docht immer auf 1/2 cm gekürzt lassen (siehe Anleitung zum Abbrennen der Kerzen auf der linken Seite)



BRENNDAUER DER KERZEN

HW 625 gr.: 110 - 150 Stunden
HW 410 gr.: 65 - 90 Stunden
HW 105 gr.: 25 - 40 Stunden

Kleiner Tumbler 198g: 30 - 50 Stunden

Mittlerer 2-Docht Tumbler 354 g: 40 - 50 Stunden
Großer 2-Docht Tumbler 643 g: 70 - 90 Stunden

Sampler – Votivkerzen:

Bis zu 15 Stunden in einem dafür vorgesehenen Halter

Duftteelichte: 4 - 6 Stunden

Je 9,8g, Gesamt netto 118g

Teelichte (unbeduftet): 4 - 6 Stunden

Tarts - Duftwachstörtchen:

Bis zu 8 Stunden bei jedem Duft

Bitte beachten: Duft, Brenn- und die Umstände der Handhabung beeinflussen die Brenndauer.

EIN AMERIKANISCHER TRAUM:

1969, während der Jugendzeit von Mike Kittredge, bastelt er aus den Resten seiner Wachsmalstifte und einem Milchkarton eine Kerze als Weihnachtsgeschenk für seine Mutter.

Mehr als dreißig Jahre später, bewahren Hunderte von YANKEE CANDLE Kerzenherstellern die Tradition die Mike erschuf und stellen Kerzen her, die für Ihren Duft international berühmt sind.

Mittlerweile ist YANKEE CANDLE der Weltmarktführer im Duftkerzensegment und setzt somit die Standards für alle Kerzenmacher der ganzen Welt. Wir blicken in ein neues Jahrhundert für die Kerzenindustrie und danken Ihnen, dass Sie ein Teil dieser großen Familie sind.

LAGERN DER KERZEN

Die Kerzen sind temperatur- und lichtempfindlich, sein Sie also vorsichtig, wenn Sie diese für einen längeren Zeitraum lagern. Meiden Sie das Ausbleichen, Schmelzen oder Zerbrechen der Kerzen durch das Lagern in einem kühlen, trockenen Ort, fern von direktem Sonnenlicht oder fluoreszentem Licht.

Die Temperatur sollte nicht mehr als 27° Grad oder weniger als 0° Grad betragen. Setzen Sie die Kerze keiner Nässe aus, das könnte ein Wiederanzünden der Kerze unmöglich machen.

Folgen Sie auch diesen Richtlinien, wenn Sie verreisen: Extreme Temperaturen im Auto können die beduftete Kerze ganz schnell schmelzen oder einfrieren lassen.